

Návod k montáži a údržbě van z litého kamene Aquatek

Vany z tvrzeného litého kamene jsou výsledkem snahy o vyprodukování ještě účelnější a výrobu trvanlivějších materiálů jakým je litý mramor. U provedení z litého mramoru, je povrch výrobku ošetřen dodatečnou povrchovou úpravou, přičemž u materiálu z tvrzeného kamene se jedná o homogenní strukturu bez dalších povrchových úprav. Samotný materiál je stejný na povrchu, tak v celém jeho masivu.

OSAZENÍ VANY

Před samotným osazením vany odstraňte kartonový obal a zkontrolujte, zda vana není mechanicky poškozena, zda materiál nevykazuje výrobní vady. Osazení vany bude považováno za akceptaci kvality výrobku.

Upozorňujeme, že montáž vany je nutné přenechat na zkušené odborníky. Výrobce neponese žádnou odpovědnost za neodbornou montáž.

V během osazování vany chraňte její povrch (např. Karton, bublinková fólie, ...).

Před osazením vany musí být instalován přívod teplé a studené vody a odpad.

Vana se osazuje na rovnou, tvrdou, nepružnou podlahu do prostoru s již dokončenými obklady či omítkou.

Namontujte odtokovou soupravu.

Napustěte vanu po přepad, zkontrolujte těsnost odtokové soupravy, zkontrolujte polohu vany a sanitárním silikonovým tmelem utěsňte spáru po obvodu vany (max. 5 mm) ve spodní části.

Po osazení vany se záruka společnosti Aquatek vztahuje pouze na skryté vady materiálu.

ÚDRŽBA

Vanu stačí po použití umýt mokrou houbou a neabrazivním přípravkem nejlepší jemným mýdlovým roztokem a následně jemně osušit.

Nenechávat silné čisticí prostředky delší dobu působit na povrch vany. Nepoužívat na čištění agresivní, abrazivní a univerzální čisticí prostředky. Rovněž se vyhnout přípravkům na bázi citrusů, acetonu a bělidel.

Při používání vany se vyhnout smývání bezprostředně po použití barvy na vlasy.