

CZ Manuál

CWS Paradise Foam Universal art. č. 4011xxx

CWS Paradise Foam Slim art. č. 4012xxx

CWS Paradise Cream Universal art. č. 4001xxx

CWS Paradise Cream Slim art. č. 4002xxx

CWS Paradise Handlotion Slim art. č. 4032xxx

CWS Paradise Antibact Slim art. č. 4022xxx

Montážní nástroje

- Vrtačka (bateriová, elektrická)
- Šroubovák
- Montážní šablona (obrázek 1)

Montážní materiál

- 2 hmoždinky \varnothing 6 mm
- 2 vruty 5 x 35 mm
- 1 CWS klíč

Montáž

1. Stanovit umístění zásobníku
2. Označit výšku umístění od podlahy (1200 cm od podlahy)
3. Použít montážní šablonu pro označení míst k vrtání (obrázek 1)
4. Vyvrtat otvory
5. Vložit hmoždinky
6. Nasadit vrut do horního otvoru a lehce přitáhnout
7. Otevřít kryt zásobníku
8. Vyjmout „dávkovací systém“ (obrázek 4)
9. Zasunout páku zásobníku směrem dolů, dokud nezapadne do provozní polohy (obrázek 5)
10. Zavěsit zásobník horním otvorem zadního panelu na vrut
11. Nasadit vrut do spodního otvoru a lehce přitáhnout
12. Dotáhnout oba vruty
13. Vložit „dávkovací systém“ (obrázek 6)
14. Ověřit funkci

Uvedení do provozu

1. “Click-in-bottle” – Vložit náplň / pozice lahve s mýdlem viz (obrázek 7)
2. Zavřít kryt zásobníku
3. Ověřit funkci (asi 10x zatáhnout za páku zásobníku)

Výměna „dávkovacího systému“

1. Otevřít kryt zásobníku
2. Vyjmout prázdnou náplň
3. Vyjmout použitý „dávkovací systém“ (obrázek 4)
4. Vložit nový „dávkovací systém“ (obrázek 6)
5. “Click-in-bottle” – Vložit náplň / pozice lahve s mýdlem viz (obrázek 7)
6. Zavřít kryt zásobníku
7. Ověřit funkci (asi 10x zatáhnout za páku zásobníku)