

CZ Manuál

CWS Paradise Paperroll art. č. 4205xxx

Montážní nástroje

- Vrtačka (bateriová, elektrická)
- Šroubovák (délka alespoň 40 cm)
- Montážní šablona

Montážní materiál

- 4 hmoždinky \varnothing 6 mm
- 4 vruty 5 x 35 mm
- 1 CWS klíč

Montáž

1. Stanovit umístění zásobníku
2. Označit výšku umístění od podlahy (150 cm od podlahy)
3. Použít montážní šablonu pro označení míst k vrtání
4. Vyvrtat otvory
5. Vložit hmoždinky
6. Nasadit vruty a lehce přitáhnout
7. Nasadit zásobník
8. Dotáhnout vruty
9. Ověřit funkci