

POSTUP NASTAVENÍ



- 0 - Provozní (pracovní) režim tlačítka - vždy po nastavení
- 1 - Barva malého spláchnutí (bílá, žlutá, zelená, červená, modrá)
- 2 - Barva velkého spláchnutí (bílá, žlutá, zelená, červená, modrá)
- 3 - Barva detekce osoby (bílá, žlutá, zelená, červená, modrá)
- 4 - Jas
- 5 - Doba malého spláchnutí (1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0 s)
- 6 - Doba velkého spláchnutí (4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0 s)
- 7 - Rozsvícení při detekci / Trvalý svit (červená, bílá)
- 8 - Doba svitu po ukončení detekce (20 s - 1 hod)
- 9 - Vzdálenost detekce osoby (50 - 120 cm)
- A - Citlivost senzorů pro spalchování WC (0 - 5 cm)
- E - Reset do výrobního nastavení
- F - Uložení konfigurace