


NÁVOD NA OVLÁDÁNÍ • USER MANUAL • STEUERUNG

R5018 RHAPSODY vanová baterie s připojením do podlahy
RHAPSODY bath mixer into floor
RHAPSODY Wannen-armatur in den Boden



Otáčením rukojetí se spouští voda, která se následně mění od studené po teplou.
Turning the handle turns on the water, which then changes from cold to hot.
Durch Drehen des Griffs wird das Wasser eingeschaltet, das dann von kalt auf heiß wechselt.



Otočením rukojetí doprava vytéká voda přes hubici.
By turning the handle to the right, water flows through the spout.
Durch Drehen des Griffs nach rechts fließt das Wasser durch den Auslauf.



Otočením rukojetí doleva vytéká voda do ruční sprchy.
By turning the handle to the left, water flows through the handshower.
Durch Drehen des Griffs nach links fließt das Wasser durch die Handbrause.